PASOS PARA CAMBIAR CLAVE DE WIFI FTTH ONT MODELO F623

1- Conectar un cable de red desde la ONT (router) a una pc.

(También te puedes conectar por wifi con la contraseña de fábrica, solo recuerda que cuando cambies la contraseña perderás la conexión y tendrás que poner en tu cel la nueva contraseña que le configuraste a la ONT (router))



Cuidado manipular con cuidado para evitar romper internamente la fibra óptica(el cable amarillo) y nunca desconectar ese cable o colocar los ojos directamente en el.

2- Entrar al navegador web de tu preferencia.



3- En la barra de direcciones colocar la IP 192.168.1.1 y luego dar Enter. Y se verá como la imagen que se muestra.

← → C ③ No es segur 192.168.1.1

(En la parte inferior de la caja se encuentran el nombre de usuario del sistema (**user**) y la contraseña para acceder al sistema. El nombre de usuario siempre será el mismo, pero la contraseña será diferente para cada ONT(router). En este caso de ejemplo la contraseña es **34r4kf9q**)





4- En la casilla de Username colocar "user" y en la de Password colocar la contraseña que se encuentra en la parte inferior de la caja (la contraseña del sistema) y presionar Enter.

Please login to continue	⇔中文
Username user	
Password ••••••	Login

En este punto le saldara una pantalla como la que se muestra más abajo con múltiples opciones.

Status	Path:Status-Device Information	<u>中文</u> <u>Logo</u>
Device Information		
+Network Interface		
+User Interface	Model F623	
VoIP Status	Serial Number EC237B-ZTEGC987A3FC	
Network	Hardware Version V6.0	
Security	Software Version V6.0.2P1T3b	
Application	Boot Loader Version V6.0.2P1T2	
Administration	PON Serial Number ZTEGc987a3fc	
	Password GC987A3FC	

<u>En este punto ya podemos cambiar la Nombre y la clave de</u> <u>nuestra señal Wifi.</u> 5- Para cambiar el nombre del WiFI hacemos click en el menú Network y luego en la opion SSID Settings. Y colocamos el nombre de preferencia en la casilla SSID Name.

+Status	Path:Network-WLAN-SSID Settings	<u> 文 Logou</u>
-Network		
-WLAN		
Basic	Choose SSID SSID1	
SSID Settings		
Security	Hide SSID	
WAPI Certificate	Enable SSID 🖉	
VLAN Settings	Enable SSID Isolation 📃	
Access Control List	Maximum Clients 32 $(1 \sim 32)$	
Associated Devices	SCID Name TELEVIADUCT (1 - 22 characters)	
+LAN		
Port Locating		
+Security		
+Application		
+Administration		
	ad	
	Submit	Cancel

Damos click en el botón submit. -

6- Para cambiar la contraseña del WIFI en el mismo menú Network hacemos click en la opción Security. Y colocamos la contraseña en la casilla WPA Passphase

770			
ZIE		F62	23
+Status	Path:Network-WLAN-Security	<u>中文</u> Lo	<u>goı</u>
Network			
-WLAN			
Basic	Choose SSID	SSID1 T	
SSID Settings	Authentication Type	WPA2-PSK	
Security	Addientication type		
WAPI Certificate	WPA Passphrase	Clave (8 ~ 63 characters)	
VLAN Settings	WPA Encryption Algorithm	AES V	
Access Control List			
Associated Devices			
+LAN			
Port Locating			
+Security			
+Application			
+Administration			
	/	Submit Cano	el
_	©2008-2017 ZTE Corporation. All rig	Ints reserved.	
	©2008-2017 ZTE Corporation. All rig	ihts reserved.	

Nuevamente damos click en el botón submit.